



Baterky pre člny – Návod na použitie

Powerbanka 95 000 mAh

Tento návod obsahuje dôležité informácie o správnom používaní, nabíjaní, skladovaní a bezpečnosti powerbanky. Pred prvým použitím si ho dôkladne prečítajte a dodržiavajte uvedené pokyny.

Používanie zariadenia v rozpore s týmto návodom môže viesť k jeho poškodeniu, ohrozeniu bezpečnosti a strate nároku na záruku.

1. Základné technické parametre

- Typ batérie: Li-ion
- Kapacita: 95 000 mAh
- Vstup / výstup: max. 22,5 W
- Napätie / prúd: 9 V / 2,5 A

2. Popis zariadenia

Powerbanka je prenosný zdroj energie určený na nabíjanie mobilných telefónov, tabletov, hodínok, slúchadiel a iných elektronických zariadení prostredníctvom USB portov.

3. Nabíjanie powerbanky

- Pripojte kompatibilný USB-C kábel do vstupného portu powerbanky.
- Druhý koniec kábla zapojte do vhodného zdroja (USB adaptér, počítač, notebook).

Stav nabitia je indikovaný LED diódami:

- 1 blikajúca dióda – menej ako 25 %
- 2 diódy – 25 až 50 %
- 3 diódy – 50 až 75 %
- 4 diódy – 75 až 100 % (plne nabitá)

Nabíjanie pri teplotách pod 0 °C alebo nad +40 °C môže negatívne ovplyvniť kapacitu a životnosť batérie.

4. Nabíjanie zariadení cez powerbanku

- Pripojte zariadenie pomocou USB kábla do výstupného portu powerbanky.
- Powerbanka sa zvyčajne zapne automaticky a začne nabíjať.
- Ak sa nabíjanie nespustí, stlačte tlačidlo ON/OFF (oranžové tlačidlo).
- Po nabití zariadenia odpojte kábel – powerbanka sa vypne automaticky.

5. Používanie a ovládanie powerbanky

- Krátke stlačenie oranžového tlačidla – zobrazenie stavu nabitia (25 / 50 / 75 / 100 %).
- Dvojité stlačenie – zapnutie predného svetla / prepínanie režimov / vypnutie.
- Dlhé stlačenie – zapnutie alebo vypnutie zadného pozičného svetla.
- Zobrazené hodnoty sú orientačné, nie presný stav nabitia.
- Prevádzková teplota zariadenia: -10 °C až +45 °C.

Powerbanka je vybavená BMS (Battery Management System), ktorá zabezpečuje ochranu proti prebitiu, podbitiu, preťaženiu a skratu.



6. Bezpečnostné pokyny

- Neprepúšťajte cez zariadenie vyššie prúdy alebo napätia, než je predpísané.
- Nevystavujte powerbanku teplu, ohňu, vode ani mechanickému poškodeniu.
- Nepoužívajte powerbanku, ak je viditeľne poškodená.
- Nepoužívajte zariadenie vo vlhkom prostredí.
- Používajte iba originálne alebo certifikované káble a adaptéry.

7. Údržba a skladovanie

- Skladujte na suchom a chladnom mieste.
- Nenabíjajte ani neskladujte zariadenie pri teplotách pod 0 °C alebo nad 40 °C.
- Ak powerbanku nepoužívate dlhší čas, odporúča sa ju nabiť raz za 3 až 6 mesiacov.